



* Montaż wanny wymaga osyfonowania wpuszczonego w posadzkę